



GULPENERLAND

BY SAILLANT

Uw televisie

- Wanneer het rode lampje op de televisie brandt*, schakelt u het toestel in met de aan/uitknop op de afstandsbediening. Het lampje op de televisie wordt nu groen.
- Om live televisie te kijken gaat u met de pijltoetsen naar live TV en drukt u op OK.
 - Voor een zenderoverzicht op de televisie klikt u op OK.
- Om gebruik te maken van de apps drukt u op het huisje onder de cijfertoetsen, u gaat met de pijltoetsen naar de gewenste app en drukt op OK.
- Wanneer u wilt wisselen tussen de apps of live televisie drukt u opnieuw op het huisje en selecteert u de gewenste module met de pijltoetsen, u bevestigt met OK.
- Uitschakelen doet u vervolgens weer met de aan/uitknop op de afstandsbediening.

*Brandt er geen rood lampje? Dan kan het zijn dat de stekker niet in de wandcontactdoos zit, zit deze er in? Druk dan op de aan/uit knop rechtsonder op de televisie. Mocht u er niet uitkomen dan kijken onze collega's bij de receptie graag even met u mee.

Your television

- When the red light on the television is lit*, turn it on with the power button on the remote control. The light on the television will now turn green.
- To watch live television, use the arrow buttons to go to live TV and press OK.
 - For a channel overview on the television, click OK.
- To use the apps, press the little house under the number keys, use the arrow keys to go to the desired app and press OK.
- If you want to switch between apps or live TV, press the little house again and select the desired module with the arrow keys, confirm with OK.
- You can switch the TV off again with the on/off button on the remote control.

*If no red light is on, the plug may not be in the socket, is it plugged in? Press the on/off button on the bottom right of the television. If you need assistance, our colleagues at the reception will be happy to help you.



GULPENERLAND

BY SAILLANT

Televisie kanalen / Channels

1. NPO 1
2. NPO 2
3. NPO 3
4. RTL 4
5. RTL 5
6. SBS 6
7. RTL 7
8. Veronica/ Disney XD
9. Net 5
10. RTL 8
11. FOX
12. RTL Z
13. Ziggo TV
14. Ziggo Sport
15. Comedy Central
16. Paramount Network
17. Discovery
18. National Geographic
20. Eurosport
21. TLC
23. MTV
27. Disney Channel
29. Nickelodeon
30. L1 TV
39. Sol 2
40. RTV Maastricht TV
41. Bie Os SGB TV
42. TV Valkenburg
43. RTV Parkstad
44. 44 ZO-NWS
45. Bie Os Stein TV
46. 3 Heuvelland TV
47. Meer vandaag TV
48. TV Ellef
49. Omroep Landgraaf TV
51. Één
52. Canvas
53. Ketnet
54. ARD
55. ZDF
56. WDR
57. NDR
61. BBC One
62. BBC Two
71. TV 5 Monde
313. Nickelodeon Ukraïne
503. CNN
504. BCC World News
505. Euro news
613. Stingray Classica
701. RTV Noord
702. Omroep Fryslân
703. RTV Drenthe
704. RTV Oost
705. Omroep Gelderland
706. Omroep Flevoland
707. NH Nieuws
708. RTV Utrecht
709. RTV West
710. RTV Rijnmond
711. Omroep Zeeland
712. Omroep Brabant
713. L1 TV
725. AT 5