



# GULPENERLAND

BY SAILLANT

## HANDLEIDING TELEVISIE

Beste gast,

Welkom in Saillant Hotel Gulpenerland, onderstaand vindt u de handleiding voor de televisie:

- Schakel het toestel in met de aan-/uitknop op de afstandsbediening waar **geén** Ziggo op staat
- Vervolgens schakelt u het Ziggo kastje in met de afstandsbediening waar wel Ziggo op staat
- Deze heeft even tijd nodig om in te schakelen.
- Vervolgens kunt u met de Ziggo afstandsbediening de zenders en het volume wijzigen
- Uitschakelen doet u vervolgens weer met de aan-/uitknop op de afstandsbediening waar **geén** Ziggo op staat.

Mocht bovenstaande niet werken kan het zijn dat het toestel niet op de juiste invoer staat. Als dit het geval is kunt u het volgende doen:

- Gebruik de afstandsbediening waar **geén** Ziggo op staat.
- Druk vervolgens op het knopje input:
- U krijgt nu alle ingangen te zien → selecteer nu **AV 1 of AV 2** en druk vervolgens op **OK**.

Mocht het toestel nog steeds niet werken dan kunt u uiteraard altijd nog een van onze medewerkers om hulp vragen!

Wij wensen u een en prettig verblijf!

Met gastvrije groet,

Directie en medewerkers Hotel Gulpenerland



# GULPENERLAND

BY SAILLANT

1. NPO 1



18. National Geographic



2. NPO 2



20. Eurosport



3. NPO 3



21. TLC



4. RTL 4



23. MTV



5. RTL 5



27. Disney Channel



6. SBS 6



29. Nickelodeon



7. RTL 7



30. L1



8. Veronica / Disney XD



51. Één



9. Net5



52. Canvas



10. RTL 8



54. ARD



11. FOX



55. ZDF



14. Ziggo Sport



61. BBC One



15. Comedy Central



62. BBC Two



17. Discovery



503. CNN

